Detector de Caídas

Primeros pasos

Usar Angel4 Fall Detection es muy fácil. A continuación te explicamos cómo preparar el dispositivo y configurar la aplicación móvil para que se adapte a tus necesidades

El sensor

Solo hace falta sacar la tapa posterior del dispositivo y colocar las baterías que encontrarás en la caja junto al sensor para que este empiece a funcionar.

El dispositivo no tiene ningún botón y se controla completamente desde la aplicación móvil, tanto para encenderlo, como para apagarlo.



La Aplicación Móvil

Descarga la APP “Angel4 Detector de Caídas” desde la Play Store en el teléfono Android de la persona que usará el detector de caídas.

Abre la aplicación y configura el sensor siguiendo los las indicaciones que que se muestran en las siguientes páginas .

GET IT ON Google play



Configuración del sistema

Enciende el teléfono de la persona que usará el sensor y asegúrate de que tiene el **bluetooth activo** (Ajustes>Redes>Bluetooth)

Abre la aplicación Angel4. Al acceder por primera vez la aplicación buscará de forma automática el sensor de caídas para emparejarse con él (asegúrate de que el sensor tiene las baterías puestas y está cerca del teléfono)*

Una vez accedas al apartado Bluetooth del menú del teléfono, presiona “Buscar Dispositivos”, al encontrar el sensor introduzca el **código 8526** para terminar el emparejamiento.

*Una vez vinculado el sensor con el teléfono del usuario, éste quedará emparejado indefinidamente y podrá usar el sistema siempre que tenga el teléfono encendido y la aplicación esté trabajando en primer o segundo plano.

APP: Pantalla Principal

Desde la pantalla principal podrás controlar, confirmar o cancelar cualquier acción del sensor

BOTÓN ON

Enciende el sistema

BOTÓN OFF

Apaga el sistema

BOTÓN DE PÁNICO

Permite efectuar una llamada de emergencia con una pulsación

EMPAREJAMIENTO

Muestra si el teléfono está emparejado correctamente con el sensor

CONFIGURACIÓN

Mantener **pulsación larga** para acceder o salir del menú de configuración

Indicador de BATERÍA del Sensor

APP: Widget

El widget es una de las característica más útiles de la APP, ya que al instalarla en la pantalla de inicio del teléfono permite un control directo y rápido de la misma sin necesidad buscar y entrar en la aplicación.

Para **habilitar el widget**, ir a (Añadir o quitar aplicaciones y widgets>widgets) y arrastrar el icono de Angel4 en el espacio libre de la pantalla donde se desee colocar.



APP: Personalización del Sistema

En el menú de configuración podrás personalizar las distintas características del detector para que se ajusten a tus necesidades.

Nombre del familiar: Escribe el nombre de la persona a la que se quiera llamar en caso de producirse una caída.

Numero de teléfono del familiar: Escribe el numero de teléfono al que se efectuará la llamada cuando se produzca una caída, así como el envío de otras notificaciones.

Nombre del usuario: Escribe el nombre de pila de la persona que llevará el detector de caídas.

Tiempo de barrido del GPS: Configura el tiempo que transcurre entre cada posicionamiento GPS (un tiempo excesivamente corto puede acortar la autonomía de las baterías).

Tiempo de espera después de caída: Configura el tiempo que transcurre entre la detección de una caída y el envío del mensaje y/o llamada de emergencia.

APP: Personalización del Sistema

Aviso de caída: Permite personalizar qué acciones se desean realizar en el caso de detectarse una caída. (Se debe tener en cuenta que si se desactiva el envío de SMS no se recibirán las coordenadas con la ubicación del usuario!).

Aviso de recuperación: Permite personalizar qué acciones se desean realizar en el caso de que el sensor detecte una recuperación automática (puede ser un aviso frecuente en los casos de falsas caídas producidas por movimientos bruscos puntuales como por ejemplo al reclinarse con fuerza en un sillón).

Aviso y Tiempo de aviso sin sensor: Configura las acciones que se desean realizar así como el tiempo que debe pasar para que se lance una alarma que alerte del enlace roto entre sensor y teléfono.

Tiempo de aviso pop-up: Configura el tiempo en el que las notificaciones pop-up se muestran en pantalla con un temporizador para cancelar manualmente la acción registrada antes de desaparecer.

Colocación del sensor

Colocación con clip de sujeción: El detector de caídas se vende con el clip de cintura que encontrarás dentro de la caja.

El clip de sujeción es el sistema ideal para llevar el sensor cuando el usuario suele utilizar cinturón en su día a día. Permite colocar y quitar el dispositivo en un solo movimiento y ofrece la máxima discreción cuando se lleva puesto.



Colocación del sensor

Colocación con cinturón de tela: Para aquellas personas que no suelen usar cinturón de vestir ofrecemos a través de nuestra web **www.sense4care.com** un cinturón personalizado con un pequeño compartimento para llevar el sensor correctamente.

La medida estándar cubre a personas con un diámetro de cintura de entre 80cm y 130cm. (Para medidas superiores a 130cm puede solicitar un cinturón especial mandando un correo a info@sense4care.com)

Otras consideraciones

Posición vertical: ¡Atención! Para un funcionamiento correcto el sensor debe estar colocado siempre en posición vertical (ver imagen de la etiqueta para evitar confusiones).

No resistente al agua: El sensor no se puede mojar bajo ningún concepto puesto que el agua afectaría a la electrónica del mismo. Evite su uso en la ducha o manipularlo con las manos mojadas.

En caso de pérdida: Recomendamos anotar un número de contacto en la parte posterior del dispositivo usando el adhesivo suministrado con el producto.

Garantía: Pude consultar en cualquier momento nuestras condiciones de garantía y devolución en la web www.sense4care.com

Compromiso: Nuestro producto es el único dispositivo del mercado que ha sido testado y validado en diferentes países de la unión europea, obteniendo un ratio de eficiencia superior al 95% en la detección de una caída real.

Bluetooth: Para su óptimo funcionamiento ,recomendamos no utilizar otros dispositivos bluetooth con el teléfono mientras se use Angel4 (por ejemplo auriculares bluetooth)

SENSE4CARE

MANUAL DE USUARIO